



**FUNKCE:****Izolační odpor**

Rozsah:	0-1000MΩ
Rozlišení:	0,001 , 0,01 , 0,1 , 1MΩ
Přesnost:	± 2% + 2Digity
Zkušební napětí:	50, 100, 250, 500, 1000V
Jmenovitý proud:	>1mA

**Odpor ochranného spojení (jednorázové měření)**

Rozsah:	0,00-19,99 , 20,0-199,9 , 200-2000Ω
Přesnost:	± 2% + 2Digity
Měřicí napětí:	4-7V <sub>ss</sub>
Měřicí proud:	>200mA
Kompenzace měřících šňůr	ano
Automatická změna polarit	ano

**Spojítost (nepřetržitě měření)**

Rozsah:	0,0-199,9 , 200-2000Ω
Přesnost: ±	3% + 3Digity
Zkratový měřicí proud:	<7mA
Napětí naprázdno:	4-7V <sub>ss</sub>

**Zemní odpory**

(pouze EUROTEST 61557)

**(čtyřvodičová metoda nebo čtyřvodičová metoda + jedny kleště)**

Rozsah [kΩ]	0 ÷ 20
Rozlišení [Ω]	0,01 0,1 1 10
Chyba měření	± (2% z MH + 3 D).. (0 ÷ 2 kΩ)
Aut. test odporu sond	ano

**Zemní odpory (dva klešťové přístroje)**

(pouze EUROTEST 61557)

Rozsah [Ω]	0,00 ÷ 19,99 20,0 ÷ 100,0
Chyba měření	± (10% z MH + 2 D) ± (20% z MH)

**Měrný odpor půdy**

(pouze EUROTEST 61557)

Rozsah:	0-2000kΩ
Výpočet	$\rho = 2\pi a R_e$
Vzdálenost mezi sondami:	1-30m

**Proudové chrániče**

Jm.měřicí proud:	10, 30, 100, 300, 500, 1000mA (0/180°)
Typ chrániče:	AC, standard, selektivní

**- dotykové napětí**

(pouze EUROTEST 61557)

Rozsah:	0,00-9,99 10,0-100V
Rozlišení:	0,01 0,1V
Zákl.přesnost:	-0/+10%±0,2V -0/+10%
Měřicí proud:	<0,5I <sub>ΔN</sub>

**- odpor smyčky (uzemnění jen EUROTEST)**

Způsob měření:	bez sondy nebo Eurotest se sondou
Rozsah:	0-10kΩ

**- čas vybavení chrániče**

Rozsah (standard):	0-300ms(0,5I <sub>ΔN</sub> , I <sub>ΔN</sub> ), 0-150ms(2I <sub>ΔN</sub> ), 0-40ms(5I <sub>ΔN</sub> )
Rozsah (selektivní):	0-500ms(0,5I <sub>ΔN</sub> , I <sub>ΔN</sub> )
0-200ms(2I <sub>ΔN</sub> ), 0-	150ms(5I <sub>ΔN</sub> )
Přesnost:	±3ms

**vybavovací proud**

Rozsah:	(0,2-1,1)I <sub>ΔN</sub>
Rozsah t <sub>Δ</sub> :	0-300ms
Rozsah U <sub>ci</sub> :	0-100V

**Impedance smyčky**

(pouze EUROTEST 61557)

Rozsah:	0,00-19,99 , 20,0-199,9 , 200-2000 Ω
Přesnost:	±2% + 3Digity
Rozsah I <sub>k</sub> :	0,06A-24,4kA
Jm.napětí:	100-264V, 45-65Hz

**Impedance sítě**

(pouze EUROTEST 61557)

Rozsah:	0,00-19,99 , 20,0-199,9 , 200-2000 Ω
Přesnost:	±2% + 3Digity
Rozsah I <sub>k</sub> :	0,06A-42,4kA
Jm.napětí:	100-440V, 45-65Hz

**Odpor N-PE**

Měřicí metoda:	vnitřní generátor napětí
Rozsah R I-pe:	0,00-19,99 , 20,0-199,9 , 200-2000 Ω
Přesnost R I-pe:	±2% + 3Digity
Rozsah I <sub>k</sub> :	0,06A-24,4kA

**Sled fází**

Zobrazení výsledků:	1,2,3 nebo 2,1,3
---------------------	------------------

**Napětí**

Rozsah:	0-440V (264V)
Přesnost:	±2% + 2Digity
Kmitočet:	45-65Hz

**Proud (TRMS)**

(pouze EUROTEST 61557)

Princip měření:	proudové kleště
Rozsah:	0-200A
Rozlišení:	0,1 , 1mA , 0,01 , 0,1 , 1A
Zákl.přesnost:	±5%
Kmitočet:	50/60Hz

**Špičkový proud**

(pouze EUROTEST 61557)

Rozsah:	5-280A ±5%
---------	------------

**Varistory přepětových ochran**

Princip měření:	narůstajícím ss napětím (500V/s)
Rozsah:	50-1000V
Přesnost:	±5% + 10V

**Vyhledávač vadných pojistek a vodičů**

Princip:	vysílač a přijmač
Generátor:	<1A pulzní, f=3600Hz, U <sub>n</sub> =30-264V
Lokátor:	U <sub>s</sub> <7V pulzní, f=3600Hz, I<50mA

**Výkon**

(pouze EUROTEST 61557)

Rozsah:	0-88kW/VA/Var
Rozlišení:	0,1 , 1W , 0,01 , 0,1kW
Přesnost:	±7% + 1Digit
Rozsah cosφ:	0-1
Jm.napětí:	10-440V, 50/60Hz

**Energie**

(pouze EUROTEST 61557)

Výpočet:	$W = \sum P \times \Delta t$
Rozsah:	0-2000kWh
Přesnost:	±7% + 1Digit

**Harmonická analýza**

(pouze EUROTEST 61557)

Rozsah harmonických:	od základní do 21.
Rozsah:	0,0-100,0%
Rozsah THD:	0,0-1000%
Přesnost:	±5% + 5D

**Osvětlení**

(pouze EUROTEST 61557)

	Typ B	Typ C
Princip měření	Silikonová fotodioda	
Rozsah	0,01 - 20kLux	0,1 - 20kLux
Přesnost	±(5% z MH + 2D)	±(10% z MH + 3D)
Kosinová chyba	< 2,5	< 3,0 %

**Obecné údaje**

Napájení:	6V (4x1,5V IEC LR14)
Displej:	grafický LCD podsvětlený
Paměť:	2000 měření
Připojení počítače:	RS232
Rozměry:	265x110x185mm (šxvxh)
Hmotnost:	2,1kg bez příslušenství
Automatické vypínání	
Automatické vyhodnocení výsledků měření	
Optické a akustické varovné hlášení	