

PAT400 séria

Prenosné testery spotrebičov

Návod

1. Ovládacie a pripojovacie prvky



2. Funkcie tlačítok



Vypnutie- pre šetrenie batérií

Návrat na domovskú obrazovku

Escape - krok späť bez uloženia



2.1 Tlačítka rýchleho prístupu



3. Rýchly návod pre ovládanie testerov spotrebičov PAT400

Spustenie testu tlačítkami rýchleho	Stlačiť tlačítko TEST pre	Pridanie testovacích skupín	Pridanie zariadení
prístupu	spustenie testu		
 Z domovskej obrazovky Stlač pre test Triedy I Stlač 1,2,3 pre výber z existujúcich testovacích skupín. Stlač tlačítko TEST pre spustenie testu Riaď sa inštrukciami na displeji Na konci testovania stlač pre uloženie výsledkov alebo pre opakovenie testu. Prepne sa na obrazovku pre pridanie zariadenia (ADD ASSET) Pridaj ID-číslo nového zariadenia Pridaj prí davné údaje, ak potrebné Stlač pre uloženie výsledkov Ak ID číslo zariadenia bolo pridané pred testom, výsledok sa auto- maticky uloží a obrazovka sa vráti do testovacích skupín pre ďaľší test 	 Stlač tlačítko TEST. Vlož ID-číslo zariadenia (toto je možné urobiť aj po ukončení testu). Stlač tlačítko pre preilstovanie existujúcich testovacích skupín. Pomocou tlačítka so šípkou nadol a tlačítka OK vyber požadovanú skupinu. Stlač tlačítko TEST pre spustenie testu. Riaď sa inštrukciami na displeji. Po ukončení testu stlač tlačítko pre uloženie výsledkov alebo pre opakovanie testu. Prerušenie testu: Pre prerušenie testu počas testovacej sekvencie stlačte tlačítko TEST alebo esc. 	 Z domovskej obrazovky pomocou tlačítka so šípkou vpravo zvoľ SETUP (nastavenia). Stlač tlačítko i pre spravo- vanie testovacích skupín. Stlač pre pridanie testo- vacej skupiny Name: Zadaj názov skupiny a stlač tlačítko so šípkou nadol Description: Zadaj popis testovacej skupiny. Zvoľ napájacie napätie 230V. Zvoľ napájacie napätie 230V. Zvoľ Triedu I, II alebo EXT (napájacie káble a predlžo- vačky) Stlač ilačítko OK pre aktiváciu príslušného testu Stlač ilačítko OK pre aktiváciu príslušného testu Stlač ilačítko OK pre aktiváciu príslušného testu Stlač ilačítko OK pre aktiváciu Stlač ilačítko OK pre aktiváciu Stlač ilačítko preby hraničné hodnoty pre úspeš- ný test (PASS), typ testu a počet testovacích cyklov. Stlač il pre uloženie novej testovacej skupiny 	 Z domovskej obrazovky stlač ⇒ pre pridanie nového zariadenia do databázy. Zadaj ID číslo zariadenia a stlač tlačítko so šípkou nadol. Stlač OK pre výber testovacej skupiny a stlač OK. Doplň prídavné údaje, ak potrebné. Stlač 🖬 pre pridanie zariadenia do databázy. Pridanie klienta/ locality Zvoľ CLIENT z ponuky SETUP (nastavenia). Stlač 🗐 pre pridanie nového klienta. Zadaj meno klienta, prípadne ďaľšie údaje. Stlač OK. Stlač 🗐 pre uloženie klienta/lokality do databázy.